



Decor 155x155H
Decor 185x185H

Модель	Базовая модель	Клапан	Фланец / размер, мм
Decor 155x155H	●		
Decor 155x155/100H			● Ø100
Decor 155x155/100HK		●	● Ø100
Decor 155x155HK		●	
Decor 155x155/HU			● Ø100, Ø125, 55x110
Decor 155x155/HUK		●	● Ø100, Ø125, 55x110
Decor 185x185H	●		
Decor 185x185HK		●	
Decor 185x185/125H			● Ø125
Decor 185x185/125HK		●	● Ø125
Decor 185x185/150H	●		● Ø150
Decor 185x185/150HK		●	● Ø150

Назначение

- Решетки для приточной и вытяжной вентиляции

Использование

- Жилые помещения
- Квартиры, дома
- Офисные помещения
- Подсобные помещения
- Торговые помещения
- Рестораны
- Лечебные учреждения
- Детские сады

Особенности

- Наружный настенный монтаж.
- Для декоративного оформления выходов вентиляционных шахт, а также для соединения с круглыми или прямоугольными воздуховодами.
- Могут оснащаться гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.
- Защитная решетка от проникновения птиц и грызунов в помещение.
- Температуро- и УФ-стойкий пластик с антистатическими добавками.
- Возможность скрытого монтажа.
- Скрытый монтаж крепежных элементов.
- Простота обслуживания.

Модификации





Базовая модель

Клапан

Фланец

Для предотвращения
обратного потока

Фланец для соединения с воздуховодами
Ø100 мм, Ø125 мм, Ø150 мм Ø100 мм, Ø125 мм, 55x110 мм



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bgb@nt-rt.ru | <http://blauberg.nt-rt.ru>

■ Габаритные и монтажные размеры



Модель	Размеры, мм						Площадь живого сечения, м ²
	a	b	L	L1	L2	D	
Decor 155x155H	154	110	15	–	87	–	0,008
Decor 155x155HK	154	110	15	–	87	–	0,008
Decor 155x155/100H	154	110	15	45	87	100	0,008
Decor 155x155/100HK	154	110	15	45	87	100	0,008
Decor 155x155/HU	154	110	15	39	87	100, 125, 55x110	0,08
Decor 155x155/HUK	154	110	15	39	87	100, 125, 55x110	0,08
Decor 185x185H	186	142	15	–	101	–	0,012
Decor 185x185HK	186	142	15	–	101	–	0,012
Decor 185x185/125H	186	142	15	45	101	125	0,012
Decor 185x185/125HK	186	142	15	45	101	125	0,012
Decor 185x185/150H	186	142	15	50	101	150	0,012
Decor 185x185/150HK	186	142	15	50	101	150	0,012



НОВИНКА

Внешний защитный колпак

PP 160

Для монтажа изнутри помещения




■ Назначение

- ❑ Наружный вентиляционный колпак предназначен для предотвращения попадания воды и крупных предметов в вентиляционное оборудование со стороны улицы.
- ❑ Воздуховод с заранее установленным колпаком монтируется в просверленное в стене отверстие, при этом монтажник находится внутри помещения.
- ❑ Специальная конструкция изделия позволяет самостоятельно установить внешний колпак на стене высотного здания и обеспечить герметичное наружное уплотнение воздуховода.


■ Конструкция

- ❑ Изготовлен из высококачественного пластика, стойкого к ультрафиолету и не подверженного возгоранию.
- ❑ Колпак с помощью фиксаторов крепится на конце воздуховода.
- ❑ Колпак [1] снабжен силиконовой уплотнительной манжетой [2], которая обеспечивает герметичность наружного уплотнения воздуховода [3] в стеновом отверстии.
- ❑ Воздуховод диаметром 160 мм изготовлен из высококачественного пластика ПВХ.



■ Монтаж

- Просверлите отверстие в стене диаметром 180 мм
- Вставьте колпак в отверстие до выхода манжеты с наружной стороны стены
- Потяните колпак в обратную сторону, чтобы силиконовая манжета уплотнила щель между колпаком и стеной
- Заполните зазоры монтажной пеной для закрепления воздуховода в стене



Наименование	Длина воздуховода, мм
PP 160/0.3	300
PP 160/0.5	500
PP 160/0.7	700
PP 160/0.8	800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bgb@nt-rt.ru | <http://blauberg.nt-rt.ru>